

HENRY

ערכה לבדיקת חומציות בשמן קירורUK - 90

תוצרת HENRY



בדיקת נוכחות או היווצרות חומציות במערכת הגז ע"י ערבוב כמות של שמן מהצנרת עם הנוזל השקוף בשתי מבחנות. הנוזל במבחנה משנה את צבעו בנוכחות חומצה:

1. ורוד או ורוד בהיר מאוד - תקין
2. נטול צבע - חומצתי

החומרים בערכה רעילים ודליקים. יש להימנע ממגע עם העיניים והעור. מתאים לשמן מינרלי בלבד. הערכה מכילה 3 מבחנות זכוכית.

מק"ט : 319001

הוראות שימוש :

1. לרוקן את תוכן המבחנה הסגורה הרמטית, לתוך המבחנה הגדולה.
 - א. לפתיחת המבחנה, יש לעטוף אותה בפיסת בד ולשבור את הקצה עד הקו הצבעוני.
 - ב. בתנועה מהירה לשפוך את הנוזל לתוך המבחנה הריקה הגדולה.
 לריקון כל הנוזל מהמבחנה יש להכניס צינור קטן לתוך המבחנה ולקפל אותו בצורת V
2. לרוקן גם את תוכן המבחנה הבינונית אל תוך המבחנה הגדולה לסגור את המבחנה היטב ולערבב, התערובת תהפוך לצבע ורוד.
3. למלא את המבחנה הבינונית במדגם השמן הנבדק עד לפס הסימון השחור ולשפוך גם אותו למבחנה הגדולה. לכסות היטב את המבחנה ולנער היטב.
4. יש להמתין ולאפשר לתערובת להפריד את השמן. במידה ויש שאריות צבע ורוד מהתערובת גם אם בהיר מאוד השמן תקין. במידה והשמן נטול צבע לחלוטין הוא חומצתי ואינו מקובל.